

Inspección de los procución de los procu

Antes de iniciar la aplicación:

- Verifique la cantidad comprada busque comprar un 10% más que la cantidad medida;
- Verifique la identificación de los productos deben ser del mismo lote, referencia y nombre, tamaño, calidad y tonalidad;
- Abra algunas cajas para ver si los productos están sin roturas y defectos aparente;
- Siga las normas de aplicación que estarán disponibles en el empaque del producto;






Recomendacion para applicacion para

Abra 4 cajas o mas;

aplicar 1 pieza de cada caja en al secuencia;

Siga aplicando alternadamente con nuevas cajas, hasta finalizar la aplicacion;

CAJA 1	CAJA 2	CAJA3	
CAJA 4	CAJA 1	CAJA2	
CAJA 3	CAJA 4	CAJA 1	
CAJA 2	CAJA3	CAJA 4	



Box/Caja

Box/Caja



JUNTAS

Es recomendado usar junta de 1 mm para todos los productos itagres, tanto en las paredes como en los pisos de porcelanato o porcelanicos. Todos los productos itagres son rectificados

Tipologia	Rectificado
Porcelanato	Junta de 1mm
Piso e Parede	Junta de 1mm






Llana dentada.

Recomendase uso de llana dentada de acuerdo norma

Area da la placa ceramica	Tamaño de los dientes (mm)	Tecnica de aplicacion
Hasta 20x20 cm	6х6х6	Simples camada
Entre 20x20 y 30x30 cm	8x8x8	Simples camada
Arriba de 30x30 cm	8x8x8 ou superior dependendo o formato da peça	Doble camada





adhesivo pegamento

Para elegir el adhesivo debemos averiguar la tipologia del producto ceramico a ser aplicadoy el local de uso.

Abajo recomendacion del adhesivo correcto segun la norma:

Recomendacion del tipo de adhesivo adecuado				
Tipo de placa	Ambiente	Area da placa cerâmica		
		Hasta 20x20 cm	Entre 20x20 cm y 30x30 cm	Arriba de 30x30 cm
Revestimento ceramico	Interno	ACI	ACII	ACII
	Externo	ACI	ACII	ACII
Porcelanato	Interno	ACII	ACII	AC III - E, para pisos en el caso de fachadas
	Externo	ACIII	ACIII	aplicar fijadores adicionales

ACI Ambientes, con exepcion de saunas, parrillas, invernaderos o locales que necesiten revestimentos especiales; (fora do quadro)

AC III - E E Revestimientos especiales, grandes tamanos, fachadas y parrillas; (fora do quadro)



Tecnicas de aplicacion con a Contra a C

Depende del tamano de la ceramica/porcelanato que se va utilizar en la aplicacion;




El adhesivo se extiende solo en el piso donde se va aplicar la ceramica;



El adhesivo se extiende en el piso donde se va aplicar la ceramica y en la espalda de la placa de ceramica/porcelanato; La doble capa si utiliza principalmente para areas al aire libre y muros/fachadas;



Instrucciones basicas de la cación aplicación




- · Limpar muy bien el lugar donde sera aplicado el adhesivo;
- Aplicar el adhesivo utilizando una llana dientada adecuada para el tamano, dejando marcas perpendicular;
- Recomendamos uso de adhesivos para porcelanatos en todos los productos para garantizar mas durabiliad, sobre todo en las areas atl aire libre;

TADRESIWO IDEAL

- Utilice espaciadores de acuerdo con la junta recomendada or el fabricante, en el caso de itagres 1mm, pero para productos no rectificados 5 mm;
- Use la tecnica de aplicacion doble capa, aplicando el adhesivo en el piso donde vas a aplicar la ceramica/porcelanato y en la espalda de la ceramica/porcelanato;
- Posicione la ceramica/porcelanato sobre el adhesivo aplicado en el piso y aplastar ligeramente;
- Al aplicar ceramicas usando transpado, respete el limite maximo del transpaso de 15% del tamano total de la pieza;

APLICACION ADECUADAZ






 Golpear con mazo de goma sobre la superficie del producto, para que el adhesivo aplicado en el piso y en la cermica/porcelanato se junten de forma uniforme evitando que se quede uecos debajo de la pieza aplicada;

-MARTHLE-DE-GOMA

FINALIZACION

- Despues de aplicar la pieza, ponga los niveladores en el espaciadores (para mejor nivelacion, utilice la pinza niveladora de pisos)
- Al finalizar la aplicacion, saque los niveladores y espaciadores golpeando con martillo de goma (el espaciador rompera facilmente) y luego aplique la pastina;







- Aplicar la pastina despues de 3 dias de la aplicacion de la ceramica/porcelanato, como minimo de tiempo;
 - Pastina debe estar siempre nivelada con la ceramica/porcelanato;
- Es recomendado utilizar pastinas acrilicas o siliconadas;
 - De preferencia limpiar el lugar donde queda saldos de pastina arriba de la ceramica/porcelanato antes de 15 minutos despues de la aplicacion de la pastina;
- El exceso de pastina debe ser sacado con escoba de cerdas suaves;
 - Despues de la aplicacion de las pastinas, proteger el local para evitar rayas, manchas y rupturas durante la continuidad de la obra;
- El trafego de personas solamente es indicado despues de 7 dias y para autos, despues de 14 dias, de la aplicacion de las pastinas;



Limpieza

Instrucciones basicas

- Para sacar la pelicula protectora que la linea Lumiere de Itagres tiene, se recomenda saponaceos, detergentes neutros o limpia vidrios, todos con esponja;
- Nunca utilizar productos a base de acidos o alcalis;
 - No utilizar esponja de acero;
- Evitar utilizar jabón en polvo;
 - No aplicar ningun producto de limpieza directamente en el revestimiento, y si, siempre mezclar con agua de acuerdo indicacion de cada fabricante;

- Para la Limpieza diaria

Para suciedad levianas utilizar detergente neutro;

Saponaceos con esponja azul o blanco para suciedad mas pesadas;

El vinagre de alchool podra ser aplicado puro en suciedad manchada dejando actuar por 10 minutos y despues limpiando;





Limpieza

Tipos de Suciedad Utilice para Limpieza

Despues de la obra	Agua sanitaria	
Cervezas y vinos	Água sanitaria y saponaceo	
Óхido y café	Água sanitaria y saponaceo	
Tintas de boligrafo	Acetona y bencina	
Goma de neumático	Agua sanitaria y saponaceo	
Sales solubles (blanco escurrido)	Agua Sanitaria ou Vinagre Blanco	
Tintas	Removedor de Pintura	
Grasas y aceites	Agua caliente y detergente alcalino	



Almacenamiento de productos

Cuidado al recibir y almacenar nuestros productos en el trabajo:

- Nunca almacene los productos en areas abiertas y sin proteccion;
- Deje los productos en lugares secos, cubiertos y nivelados;
- Nunca mezcle diferentes tipologias en el apilado de las piezas;
- Nunca coloque la parte esmaltada de la pieza contra la pared;
- Tamano retangulares deben se almacenados en la horizontal, asi como en los paletes;
- Apilar como maximo 1,5 m de altura;

